


10' x 20' Straight Leg Pop-Up™ Canopy Assembly Instructions



DESCRIPTION	MODEL #
10'x20' Straight Leg Pop-Up - Green	22582
10'x20' Straight Leg Pop-Up - Desert Bronze	22583
10'x20' Straight Leg Pop-Up - Checkered Flag	22533
10'x20' Straight Leg Pop-Up - White	22534
10'x20' Straight Leg Pop-Up - Blue	22535
10'x20' Straight Leg Pop-Up - Black	22536
10'x20' Straight Leg Pop-Up - Red	22537

RECOMMENDED TOOLS



Before you start: 2+ individual recommended for assembly, approximate time 15 min.



150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970

Canada:
1-800-559-6175

WARNINGS & CAUTIONS

WARNING

- Do NOT smoke or use open flame devices in or around this temporary portable shade product.
- Do NOT store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, barbeque grills, fire pits, deep fryers or smokers inside this product).
- Choose the set-up location of your portable shade product carefully. Check for overhead utility lines, trees, branches or other structures.

CAUTION

1. Please read instructions COMPLETELY before assembly. If you have questions, please call the consumer support number.
2. This product is classified as a temporary portable shade product and is intended to provide basic shade and protection from environmental elements, including the effects of sun, rain, tree sap, bird and animal excrement.
3. Proper anchoring is the RESPONSIBILITY OF THE OWNER. Any temporary portable shade product that is not anchored securely and properly has the potential to blow away in high winds. ShelterLogic cannot be held responsible for damage caused by any product that blows away.
4. THIS IS A SHADE PRODUCT AND NOT RECOMMENDED AS A PERMANENT STRUCTURE. IT IS NOT DESIGNED TO BE USED IN HIGH WINDS, SNOW OR ICE STORMS.

REPLACEMENT PARTS, ASSEMBLY, SPECIAL ORDERS:

Genuine ShelterLogic® LLC replacement parts and accessories are available from the factory, including anchoring kits for nearly any application, replacement covers, wall and enclosure kits, vent and light kits, frame parts, zippered doors and other accessories. All items are shipped factory direct to your door.

QUESTIONS - CLAIMS - SPECIAL ORDERS? CALL OUR CUSTOMER SERVICE HOTLINE:

U.S. CUSTOMER SERVICE: 1-800-524-9970 INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE: 001-860-945-6442 CANADA CUSTOMER SERVICE: 1-800-559-6175

HOURS OF OPERATION: MON-FRI 8:30AM-8:00PM EST, SAT-SUN 8:30AM-5:00PM EST.

WARRANTY:

This shelter carries a full limited warranty against defects in workmanship. ShelterLogic®, LLC warrants to the Original Purchaser that if properly used and installed, the product and all associated parts, are free from manufacturer's defects for a period of:

1 YEAR FOR COVER FABRIC, END PANELS AND FRAMEWORK

Warranty period is determined by date of shipment from ShelterLogic®, LLC for factory direct purchases or date of purchase from an authorized reseller, (please save a copy of your purchase receipt). If this product or any associated parts are found to be defective or missing at the time of receipt, ShelterLogic®, LLC will repair or replace, at it's option, the defective parts at no charge to the original purchaser. Replacement parts or repaired parts shall be covered for the remainder of the Original Limited Warranty Period. All shipping costs will be the responsibility of the customer. Parts and replacements will be sent C.O.D. You must save the original packaging materials for shipment back. If you purchased from a local dealer, all claims must have a copy of original receipt. After purchase, please fill out and return warranty card for product registration. Please see warranty card for more details.

Step 1:

Remove assembly from portable, wheeled storage bag. Grab corner legs in each hand. Lift frame slightly off ground. Stepping backwards, pull frame apart until your arms are fully extended.




Step 2:

Unfold cover. Place cover over frame. Align corner pockets of cover over frame legs.




Step 3:

Slide corner brackets up until button snaps into place. Extend the three roof supports.



Step 4:

Do not place hands between frame tubes. Push up until canopy is fully opened.



Step 5:

At the four corners slide the corner slide up until the button "pops" into place as shown. When this is done pull the cover corners down snugly and smoothly. Lift the valance over the middle legs and insert the tension hook in the anchor hole. Wrap the T over the cross bar and pull the elastic loop under the cross bar. Insert the T thru the elastic loop to secure the valence.



CORNER OF SHELTER



Step 6:

Slide legs to desired height, making sure buttons snap into place.



Step 7:

For temporary anchoring of canopy on grass, dirt or packed soil, insert temporary spike anchors through corner feet.


CAUTION: Temporary spike anchors are NOT designed for permanent installation. Never leave canopy unattended.

For all PRO SERIES™ straight leg Pop-Ups, legs should be square and straight when temporary spike anchors are inserted through corner feet.

For assembly questions, Please call Customer Support: **1-800-524-9970** or in CANADA: **1-800-559-6175**




To Order Replacement Parts, Please Order by Part Number:



Part	Part Number	Description
1	15381	Leg Tube Assembly, side
2	15370	Gemel Assembly, side 1
3	15399	Gemel Assembly, middle
4	15373	Gemel Assembly, supports
5	15498	Leg Tube Assembly, middle
6	15376	Top Tube Kit
7	800274	Replacement Cover - Desert Bronze
7	800237	Replacement Cover - Green
7	800792	Replacement Cover - White
7	800795	Replacement Cover - Red
7	800793	Replacement Cover - Blue
7	800794	Replacement Cover - Black
7	800791	Replacement Cover - Checkered Flag
8	22606	SLIDING CONNECTOR KIT
not shown	22607	NUTS AND BOLTS KIT
not shown	800244	Replacement Roller Bag

3 x 6,1m Pop-Up™ Tente Auto dépliant à jambe droite

LES TRADUCTIONS FRANÇAISES D'INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE



DESCRIPTION	MODÈLE N°
3 x 6,1m Jambes Droites - Vert	22582
3 x 6,1m Jambes Droites - Havane	22583
3 x 6,1m Jambes Droites - A carreaux	22533
3 x 6,1m Jambes Droites - Blanc	22534
3 x 6,1m Jambes Droites - Bleu	22535
3 x 6,1m Jambes Droites - Noir	22536
3 x 6,1m Jambes Droites - Rouge	22537

OUTILS RECOMMANDÉS



Avant de commencer: Il faut 2 personnes ou plus pour le montage qui prend environ 15 min.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

AVERTISSEMENT

- Ne pas fumer et ne pas avoir d'appareils à flamme nue dans et autour de ce produit portable temporaire pour faire de l'ombre.
- NE PAS ranger de liquides inflammables (essence, kérosène, propane, grils BBQ, foyers, friteuses ou fumoir à l'intérieur de ce produit.)
- Sélectionner soigneusement l'emplacement de ce produit portable pour faire de l'ombre. Faire attention aux lignes électriques au dessus de la tête, aux arbres, aux branches ou aux autres structures.

MISE EN GARDE

1. Lire TOUTES les instructions avant de monter. Appeler le numéro de service clientèle pour toutes questions.
2. Ce produit est classé comme un produit temporaire portable pour faire de l'ombre et il est prévu pour fournir de l'ombre et pour protéger contre les éléments y compris les effets du soleil, de la pluie, de la résine, des excréments d'oiseaux et d'autres animaux.
3. Le PROPRIÉTAIRE EST RESPONSABLE de fournir un ancrage adéquat. Tout produit temporaire pour faire de l'ombre qui n'est pas ancré correctement et de façon sécuritaire peut s'envoler en cas de grand vent. ShelterLogic ne sera pas tenu responsable des dommages causés par un produit qui s'envole.
4. CECI EST UN PARS SOLEIL, IL N'EST PAS RECOMMANDÉ D'EN FAIRE UNE STRUCTURE PERMANENTE. IL N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ EN CAS DE GRAND VENT, DE NEIGE OU DE TEMPÊTES DE VERGLAS.

PIÈCES DE REMPLACEMENT. ASSEMBLAGE. COMMANDES SPÉCIALES:

Des pièces de rechange **ShelterLogic**®, LLC et accessoires sont disponible direct de l'usine, inclus sont des kits d'ancrages, couverture de rechange, panneau et kit d'enclosure, kit de lumière et de ventilation, tube de charpente, portes à glissières et autres accessoires. Tous sont envoyés direct de l'usine à votre domicile.

QUESTIONS – RÉCLAMATIONS – COMMANDES SPÉCIALES? APPELER NOTRE SERVICE CLIENTÈLE:

SERVICE CLIENTÈLE US: 1-800-524-9970 SERVICE CLIENTÈLE INTERNATIONAL: 001-860-945-6442 SERVICE CLIENTÈLE CANADIEN: 1-800-559-6175

HEURES D'OPÉRATIONS: LUNDI – VENDREDI: 8:30AM – 8:00PM EST, SAMEDI – DIMANCHE: 8:30AM – 5:00PM EST.

GARANTIE:

Comprend une garantie limitée contre les défauts de fabrication. **ShelterLogic**®, LLC garantie aux propriétaires que si utiliser et installer de façon correcte, le produit et toutes pièces associer, seront sans défauts de fabrication pour une période de:

1 AN POUR LA COUVERTURE, LES PANNEAUX AVANT ET ARRIERE ET LA CHARPENTE.

La période de garantie est déterminer par la date d'envoi de l'usine de **ShelterLogic**®, LLC, pour les commandes directes, ou par la date d'achat d'un distributeur autoriser à la vente. (S'il vous plait conserver la copie de votre reçu d'achat). Si ce produit ou toutes pièces associées sont défectueuses ou manquantes au moment de la réception, **ShelterLogic**®, LLC réparera ou remplacera, à sa discrétion, les pièces défectueuses sans frais au consommateur. Les pièces de remplacement ou pièces réparées seront couvertes pour le reste de la garantie original limitée. Tout frais de port sera la responsabilité du consommateur. Pièces et remplacements seront envoyés en COD. Vous devez conserver l'emballage original pour les renvois. Si vous acheter dans un distributeur local, toutes réclamations doivent être accompagné du reçu d'achat. Après l'achat, remplissez et renvoyez la carte de garantie pour enregistrer le produit. Voir carte de garantie pour plus de détails.

Étape 1:



Enlever l'ensemble du sac de rangement portable sur roues. Attraper les pieds du coin dans chaque main. Soulever un peu le cadre du sol. Faisant un pas en arrière, tirer le cadre à part jusqu'à ce que les bras soient complètement étendus.


Étape 2:



Déplier le toit. Placer le toit sur le cadre. Aligner les poches de coin du toit sur les pieds du cadre.

Étape 3:

Faire glisser les supports vers le haut jusqu'à ce que le bouton s'enclenche en place. Étendez les trois support de toit.



MONTRÉ SANS LE TOIT
POUR PLUS DE CLARTÉ

Étape 4:

Ne pas placer les mains entre les tubes du cadre. Pousser vers le haut jusqu'à ce que l'abri soit complètement ouvert.



Étape 5:

Aux quatre coins, glissez une pièce de coin vers le haut, jusqu'à ce que le bouton s'insère en place avec un "clic", tel qu'illustré. Cette étape complétée, tirez la couverture sur les coins, de façon bien ajustée et en douceur. Par la suite, fixez le crochet et les fixations en boucle, autour de la structure. Soulevez la draperie au-dessus des jambes moyennes et insérez le crochet de tension dans le trou d'ancre. Enveloppez T au-dessus de la barre de traverse et tirez la boucle élastique sous la barre de traverse. Passez T dans la boucle élastique pour fixer la valence.



COIN DE L'ABRI



Étape 6:

Glisser les jambes à la hauteur désirée, assurez-vous que les boutons ce cases bien en place.



Étape 7:



ANCRER


Pour ancrer l'abri temporairement dans l'herbe, la terre ou la terre battue, insérer les piquets d'ancrage temporaire dans les pieds de coin.

MISE EN GARDE: Les piquets d'ancrage temporaire ne sont pas conçus pour une installation permanente. Ne jamais laisser l'abri sans surveillance.

Avec tous les abris à dépliage automatique à pieds droits de la PRO SERIES™, les pieds doivent être carrés et droits quand les piquets d'ancrage temporaire sont insérés au travers des pieds de coin.


Pour toutes questions sur l'assemblage, appeler le service à la clientèle au: **1 800 524-9970** ou au CANADA: **1 800 559-6175**

Pour commander des pièces de remplacement, utiliser le numéro de la pièce:



Pièce	Numéro de pièce	Description
1	15381	Assemblage de la jambe, sur le coté
2	15370	Assemblage du Gemel, sur le coté 1
3	15399	Assemblage du milieu du gemel
4	15373	Assemblage des supports du gemel
5	15498	Assemblage de la jambe, milieu
6	15376	Kit du tube supérieur
7	802540	Toile de remplacement - Havane
7	15579	Toile de remplacement - Vert
7	800792	Toile de remplacement - Blanc
7	800795	Toile de remplacement - Rouge
7	800793	Toile de remplacement - Bleu
7	800794	Toile de remplacement - Noir
7	800791	Toile de remplacement - A carreaux
8	22606	Kit du connecteur à glisser
pas montré	22607	Kit de quincaillerie
pas montré	800244	Sac à roulette de remplacement

3 x 6,1m POP-UP™ PABELLÓN MÓVIL DE PIERNA RECTA INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE EN ESPAÑOL



DESCRIPCIÓN	MODELO #
3 x 6,1m Pierna Recta - Verde	22582
3 x 6,1m Pierna Recta - Bronce desierto	22583
3 x 6,1m Pierna Recta - Cuadrado	22533
3 x 6,1m Pierna Recta - Blanco	22534
3 x 6,1m Pierna Recta - Azul	22535
3 x 6,1m Pierna Recta - Negro	22536
3 x 6,1m Pierna Recta - Rojo	22537

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Antes de comenzar: Se necesitan 2 o más personas para el ensamblaje. Tiempo aproximado: 15 m.


ShelterLogic®
150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

12/14/09

Página 9

1-800-524-9970

Canada:
1-800-559-6175

05-22582-22583-22533-
22534-22535-22536-22537-0B

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

- NO fume ni utilice dispositivos con llamas expuestas dentro o en las inmediaciones de este producto portátil diseñado para brindar sombra temporal.
- NO almacene líquidos inflamables (gasolina, queroseno, propano, parrillas de barbacoa, braseros, freidoras de inmersión o ahumadores dentro de este producto).
- Elija cuidadosamente el sitio para armar este producto portátil diseñado para brindarle sombra. Compruebe que no se encuentren en lo alto cables de servicios públicos, árboles, ramas u otras estructuras.

PRECAUCIÓN

1. Por favor lea las instrucciones COMPLETAMENTE antes de ensamblar. Si tiene preguntas, por favor llame al número de asistencia al consumidor.
2. Este producto está clasificado como producto portátil para brindar sombra temporal y está diseñado para proporcionar sombra y protección básicas de los elementos ambientales, incluyendo los efectos del sol, lluvia, savia de árboles, excrementos de aves y animales.
3. El anclaje adecuado es RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO. Cualquier producto portátil que brinde sombra temporal que no esté anclado de forma adecuada y segura tiene la potencialidad de desprenderse y ser arrastrado por vientos fuertes. ShelterLogic no puede ser responsable de los daños causados por cualquier producto que sea arrastrado por el viento.
4. ESTO ES UN PRODUCTO DE SOMBRA Y NO RECOMENDADO COMO UNA ESTRUCTURA PERMANENTE NO ESTÁ DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN ZONAS DE VIENTOS FUERTES, TORMENTAS DE NIEVE O HIELO.

PARTES DE REEMPLAZO, ENSAMBLAJE, ORDENES ESPECIALES:

Las piezas y los accesorios genuinos de recambio de ShelterLogic®, LLC están disponibles de la fábrica, incluyendo los kits de anclaje para casi cualquier uso, cubiertas del reemplazo, kits de pared y del recinto, kits del respiradero y de luz, tubos del marco, puerta de cremallera y otros accesorios. Todos los artículos son enviados de la fábrica directamente a su puerta.

¿PREGUNTAS - DEMANDAS - ORDENES ESPECIALES? LLAME NUESTRO TELÉFONO DIRECTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE EE.UU.: 1-800-524-9970 SERVICIO CLIENTE INTERNACIONAL: 001-860-945-6442 SERVICIO CLIENTE DE CANADÁ: 1-800-559-6175

HORAS DE OPERACIÓN: 8:30 AM-8:00 PM DE LUNES-VIERNES HORA DEL ESTE, 8:30 AM-5:00 PM DE SABADO-DOMINGO HORA DEL ESTE

GARANTÍA:

Este cobertizo lleva una garantía limitada completa contra defectos en la ejecución de ser hechas. ShelterLogic®, LLC autoriza la garantía al comprador original que si está utilizado correctamente e instalado, el producto y todas las piezas asociadas, están libres de defectos del fabricante por un período de:

1 AÑO PARA LA TELA DE LA CUBIERTA, LOS PANELES DE EXTREMO Y EL MARCO

El período de garantía se determina mediante la fecha cuando se embarque de ShelterLogic®, LLC, para compras hechas directamente en la fábrica o la fecha de compra cuando se adquiere con un detallista autorizado, (por favor guarde su copia del recibo de compra). Si se encuentra que este producto o cualquiera de sus partes asociadas tienen algún defecto o faltan partes al momento de recibir el producto, ShelterLogic®, LLC reparará o reemplazará, de acuerdo a su opción, la parte defectuosa sin costo alguno para el comprador original. Partes de reemplazo o partes reparadas serán cubiertas durante el tiempo restante el Período de la Garantía Original Limitada. Todos los costos de embarque serán la responsabilidad del cliente. Las partes y reemplazos se mandarán por cobrar. Se deben de guardar los materiales de embalaje originales para el embarque de regreso. Si su compra la efectuó con un representante local, todas las reclamaciones deben de tener una copia del recibo original. Después de la compra, por favor llene y mande su tarjeta de garantía para así registrar su producto.

Paso 1:



Retire el ensamble de la bolsa de almacenaje portátil con ruedas. Agarre las patas de esquina con cada mano. Levante ligeramente la estructura del piso. Vaya halando la estructura a medida que camina hacia atrás hasta que sus brazos queden completamente extendidos.


Paso 2:



Desdoble la cubierta. Colóquela sobre la estructura. Alinee los compartimientos de esquina de la cubierta sobre las patas de la estructura.

Paso 3:

Deslice los soportes de esquina hacia arriba hasta que el botón encaje a presión en su sitio. Extienda los tres apoyos del techo.



SE ILUSTR SIN LA CUBIERTA PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN

Paso 4:

No coloque las manos entre los tubos de la estructura. Hale hacia arriba hasta que el toldo quede completamente abierto.




Paso 5:

Deslice hacia arriba la guía de deslizamiento de cada una de las 4 esquinas hasta que la presilla "enganche" en el lugar, según se ilustra. Una vez finalizado este paso, baje las esquinas de la cubierta de manera firme y prolija. Luego fije los sujetadores velcro alrededor del armazón. Levante el valance sobre las piernas medias e inserte el gancho de la tensión en el agujero del ancla. Envuelva el T sobre la barra cruzada y tire del lazo elástico debajo de la barra cruzada. Inserte el T a través del lazo elástico para asegurar la valencia.



ESQUINA DEL COBERTIZO



Paso 6:

Deslice las piernas a la altura deseada, cerciorándose de que los botones se encajan a presión en su lugar.



Paso 7:



ANCLA


Para anclar temporalmente el toldo en césped, tierra o suelo compacto, inserte los anclajes de espiga temporales a través de las patas de base de esquina.

PRECAUCIÓN: Los anclajes de espiga temporales **NO** están diseñados para instalación permanente. Nunca deje el toldo desatendido.

Para todos los toldos con estructura emergente PRO SERIES™ de patas rectas, éstas deberán estar rectas y a escuadra cuando se inserten los anclajes de espiga temporales a través de las patas de base de esquina.

Si tiene preguntas sobre el ensamblaje, por favor llame al número de asistencia al consumidor. **1-800-524-9970** o en **CANADÁ: 1-800-559-6175**

Para Pedir Piezas de Recambio, Ordene por favor por el Número de Parte:



Parte	Número de Parte	Descripción
1	15381	Asamblea de tubo de la pierna
2	15370	Asamblea de Gemel, lado 1
3	15399	Asamblea de Gemel, media
4	15373	Asamblea de Gemel, soporte
5	15498	Asamblea de tubo de la pierna, media
6	15376	Juego superior del tubo
7	802540	Cubierta del reemplazo - Bronce del Desierto
7	15579	Cubierta del reemplazo - Verde
7	800792	Cubierta del reemplazo - Blanco
7	800795	Cubierta del reemplazo - Rojo
7	800793	Cubierta del reemplazo - Azul
7	800794	Cubierta del reemplazo - Negro
7	800791	Cubierta del reemplazo - Cuadrado
8	22606	Desplazamiento Del Juego Del Conector
no demostrado	22607	Juego De Tuercas y Pernos
no demostrado	800244	Bolso Portátil del Reemplazo